



Brosse nettoyante en silicone :

Améliorez votre routine avec notre brosse nettoyante en silicone, conçue pour un nettoyage en profondeur mais tout en douceur. Fabriquée en silicone ultra-doux, elle élimine sans effort les impuretés et le maquillage tout en offrant à votre peau un massage apaisant.

Idéale pour les amateurs de soins de la peau de tous âges, cette brosse visage est indispensable à la maison, à la salle de sport ou en voyage.

- Nettoie et exfolie votre peau et élimine en douceur les impuretés et les peaux mortes
- Aide à adoucir la peau
- Prépare la peau pour les prochaines étapes de votre routine de soins beauté

TAILLE: 6,7 x 6,7 x 4cm

MATÉRIAU : Silicone

Associez-la au Gel Nettoyant Resurfaçant HL/Skin pour un rituel de nettoyage ultime.

Comment utiliser la Brosse nettoyante en silicone ?

1. **Humidifiez la brosse.** Avant d'utiliser la brosse en silicone, passez-la sous l'eau chaude pour assouplir les poils et la nettoyer.

2. **Nettoyez votre visage.** Avant d'utiliser la brosse en silicone, humidifiez votre visage avec de l'eau. Appliquez une petite quantité de gel nettoyant directement sur la brosse ou bien sur votre visage. Remarque : cette brosse n'est pas conçue pour les yeux. Veillez à bien retirer tout maquillage ou produit appliqué sur cette zone et évitez de l'utiliser sur le contour délicat des yeux.
3. **Massez votre visage.** Massez et nettoyez votre visage tout entier par des mouvements circulaires. Concentrez-vous sur les zones à problèmes comme la zone T où les pores sont plus larges et plus enclins à stocker des impuretés.
4. **Rincez et séchez.** Après 1 à 2 minutes, rincez votre visage à l'eau pour éliminer le nettoyant, puis séchez votre peau en tapotant délicatement à l'aide d'une serviette propre.
5. **Soins de la peau.** Une fois votre peau nettoyée, poursuivez avec votre routine beauté habituelle (lotion tonique, sérum, crème, hydratant)

ENTRETIEN/STOCKAGE

1. **Rincez abondamment après utilisation.** Passez la brosse à l'eau tiède pour retirer tout résidu de maquillage, nettoyant/savon ou cellules mortes. Veillez à bien nettoyer tous les éléments de la brosse, même les creux.
2. **Nettoyage en profondeur.** Pour un nettoyage plus complet, utilisez un savon ou un nettoyant antibactérien doux et sans parfum pour frotter les poils, puis rincez abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce que toute trace de savon ait disparu. N'utilisez pas de désinfectant abrasif ou agressif.
3. **Désinfectez (facultatif).** Bien que facultatif, nous vous conseillons de désinfecter régulièrement votre brosse nettoyante en silicone. Vous pouvez vous munir d'un coton-tige plongé dans de l'alcool isopropylique à 70 % et nettoyer délicatement les poils. L'utilisation d'une machine à UV destinée aux pinceaux et accessoires de maquillage est également possible.
4. **Séchez votre brosse.** Pour éviter la prolifération de bactéries, le séchage de votre brosse est aussi important que le nettoyage. Veillez à retirer tout excédent d'eau en secouant votre brosse. Laissez-la sécher complètement à l'air libre dans une pièce bien aérée.
5. **Stockage.** Stockez la brosse tête en haut et évitez de la placer dans un placard fermé tant qu'elle n'est pas totalement sèche. Cela évitera à l'eau de s'accumuler à sa base. Stockez la brosse dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

QUESTIONS-RÉPONSES

Q&R 1 : à quelle fréquence faut-il nettoyer la Brosse nettoyante en silicone ?

Vous devriez rincer la brosse après chaque utilisation, afin de retirer tous les résidus de produit qui pourraient s'accumuler entre les poils. Dans l'idéal, procédez à un nettoyage en profondeur une à deux fois par semaine à l'aide d'un savon doux et non abrasif.

Q&R 2 : comment savoir si ma brosse est propre ?

Si votre brosse est propre, vous ne devriez voir aucun résidu de produit, aucune accumulation ni parfum ou odeur de produit de nettoyage. Dans le cas contraire, reprenez le nettoyage.

Q&R 3 : comment détacher ma brosse ?

Pour les taches que le savon doux et l'eau n'ont pas réussi à éliminer, essayez d'appliquer un peu de démaquillant. Si cela ne fonctionne pas, mélangez une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte que vous appliquerez ensuite sur les parties tachées. Laissez poser quelques minutes, puis frottez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse et rincez abondamment. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer votre brosse. Ils pourraient détériorer le silicone.

Q&R 4 : faut-il sécher la Brosse nettoyante en silicone après chaque utilisation ?

Oui, il est important de bien sécher votre brosse après utilisation. Après l'avoir nettoyée, secouez-la pour enlever l'excédent d'eau et passez une serviette pour absorber. Laissez ensuite sécher complètement à l'air libre dans une pièce bien aérée. Ne stockez pas votre brosse mouillée/humide dans un endroit fermé. De la moisissure pourrait se développer. Conservez toujours vos brosses et pinceaux à l'abri de l'humidité et du soleil pour prolonger leur durée de vie.

Q&R 5 : quels produits puis-je appliquer avec ma Brosse nettoyante en silicone ?

Tous les savons et nettoyants pour le visage peuvent généralement être utilisés avec la brosse en silicone. Si vous envisagez de l'utiliser pour appliquer des produits avec une base d'huile, faites d'abord un test sur une petite partie de la brosse. Certaines huiles peuvent dégrader le silicone avec le temps.

Q&R 6 : la brosse peut-elle passer au lave-vaisselle ?

Non. Ne passez pas votre Brosse nettoyante en silicone au lave-vaisselle. La température élevée et les produits vaisselle chimiques pourraient endommager le silicone et votre brosse serait alors inutilisable.

Q&R 7 : comment se débarrasser de l'odeur de plastique ?

La plupart des brosses nettoyantes en silicone neuves sentent légèrement le plastique. Cette odeur se dissipera avec le temps, mais vous pouvez la nettoyer au savon et à l'eau plusieurs fois pour l'atténuer.

Q&R 8 : quand faut-il remplacer la Brosse nettoyante en silicone ?

Le silicone est une matière durable, mais son utilisation répétée abîmera même les poils les plus résistants. On conseille de changer de brosse tous les 6 à 12 mois, ou dès qu'elle est endommagée, inutilisable et/ou ne fonctionne plus comme prévu.

Nom: Brosse nettoyante en silicone

Code de lot: PO/82891-1

Matériau : Silicone

Importé par:

ASL Netherlands B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam, The Netherlands

Immatriculation de l'entreprise: 67368468

Numéro de TVA NL856951997B01

Fabriqué en Chine

Produit pour: Herbalife International Luxembourg S.à R.L. 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

www.herbalife.com

GPSR_support@link-worldwide.com