



Spazzola detergente in silicone:

Rinnova la tua routine di pulizia con la nostra spazzola in silicone, progettata per una deterzione profonda e delicata. Realizzata in silicone ultra-morbido e igienico, rimuove facilmente impurità e trucco, offrendo al tempo stesso un massaggio rilassante alla pelle.

Perfetta per gli amanti della skincare di tutte le età, questa spazzola compatta è indispensabile a casa, in palestra o in viaggio.

Caratteristiche del prodotto:

- Deterge ed esfolia delicatamente, rimuovendo impurità e cellule morte
- Aiuta ad ammorbidente la pelle e stimolare la circolazione sanguigna
- Prepara la pelle ai successivi step della tua routine skincare

DIMENSIONI: 6,7 x 6,7 x 4 cm

MATERIALE: Silicone

Abbinala a HL/Skin Gel Detergente levigante per un rituale di pulizia completo.

Come utilizzare la Spazzola Detergente in Silicone

1. **Bagna la spazzola.** Prima di utilizzare la spazzola detergente in silicone, risciacquala sotto acqua tiepida per ammorbidente le setole e pulirla.

2. **Detergi il viso.** Prima di utilizzare la spazzola detergente in silicone, bagna il viso con acqua. Applica una piccola quantità di detergente direttamente sulla spazzola oppure sul viso. Nota bene: la spazzola non è progettata per l'area degli occhi, quindi assicurati di rimuovere eventuali prodotti o trucco dagli occhi e di evitare l'uso della spazzola sulla zona delicata del contorno occhi.
3. **Massaggia il viso.** Con movimenti circolari delicati, massaggia e detergi tutto il viso, prestando particolare attenzione alle zone problematiche come la zona T, dove i pori sono più dilatati e le impurità più frequenti.
4. **Risciacqua e asciuga.** Dopo circa 1-2 minuti, risciacqua il viso per rimuovere il detergente e asciuga tamponando delicatamente con un asciugamano pulito.
5. **Skincare.** Dopo la deterzione, prosegui con la tua abituale routine di skincare, come tonico, sieri, creme e idratanti.

CURA E CONSERVAZIONE

1. **Risciacqua accuratamente dopo l'uso.** Utilizza acqua tiepida per rimuovere eventuali residui di trucco, detergente/sapone o cellule morte presenti sulla spazzola. Assicurati di risciacquare bene tutte le parti della spazzola, comprese le fessure.
2. **Pulizia profonda.** Per una pulizia più accurata, utilizza un sapone o detergente antibatterico delicato e senza profumo per strofinare le setole, quindi risciacqua abbondantemente con acqua tiepida fino a rimuovere completamente il sapone. Non utilizzare disinfettanti abrasivi o aggressivi.
3. **Disinfezione (opzionale).** Anche se opzionale, ti consigliamo di disinfettare occasionalmente la spazzola detergente in silicone. Puoi utilizzare un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico al 70% per pulire delicatamente le setole. In alternativa, puoi utilizzare un dispositivo di sanificazione UV progettato per pennelli da trucco o strumenti cosmetici.
4. **Asciugatura.** Asciugare correttamente la spazzola è importante quanto pulirla, per prevenire la proliferazione di batteri. Assicurati di rimuovere l'acqua in eccesso scuotendo la spazzola e lasciala asciugare completamente all'aria in un ambiente aperto e ben ventilato.
5. **Conservazione.** Conserva la spazzola in posizione verticale ed evita di riporla in un mobile chiuso prima che sia completamente asciutta, per evitare il ristagno d'acqua alla base. Riponi la spazzola in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

FAQS

FAQ 1: Quanto spesso dovrei pulire la mia Spazzola Detergente in Silicone?

La spazzola deve essere risciacquata dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui di prodotto che potrebbero accumularsi sulle setole.

Idealmente, è consigliabile effettuare una pulizia profonda una o due volte a settimana utilizzando un sapone delicato e non abrasivo.

FAQ 2: Come faccio a sapere se la mia Spazzola Detergente in Silicone è pulita?

Una spazzola in silicone pulita non deve presentare residui visibili di prodotto, accumuli né odori persistenti derivanti dai detergenti utilizzati.

Se rilevi una di queste tracce, ti consigliamo di ripetere il processo di pulizia per garantire igiene e prestazioni ottimali.

FAQ 3: Come posso rimuovere le macchie dalla mia Spazzola Detergente in Silicone?

Per le macchie che non si rimuovono con acqua e sapone delicato, prova a utilizzare uno struccante delicato.

Se questo non basta, mescola una piccola quantità di bicarbonato di sodio e acqua fino a ottenere una pasta, quindi applicala delicatamente sulla zona macchiata.

Lascia agire per alcuni minuti, poi strofina con un panno morbido o una spazzolina e risciacqua accuratamente.

Attenzione: evita di pulire la spazzola con sostanze chimiche aggressive, per non danneggiare il materiale o causare screpolature.

FAQ 4: Devo asciugare la mia Spazzola Detergente in Silicone dopo l'uso?

Sì, asciugare la spazzola dopo l'uso è fondamentale.

Dopo la pulizia, rimuovi l'acqua in eccesso scuotendo delicatamente la spazzola e tamponala con un asciugamano, poi lasciala asciugare completamente all'aria, in un ambiente ben ventilato.

Non riporre la spazzola quando è ancora bagnata o umida, poiché questo può favorire la formazione di muffe e causare danneggiamenti al materiale.

Conservalo sempre lontano da umidità e luce diretta del sole per preservarne l'integrità nel tempo.

FAQ 5: Quali prodotti posso utilizzare con la mia Spazzola Detergente in Silicone?

In generale, tutti i detergenti e saponi per il viso possono essere utilizzati con la Spazzola Detergente in Silicone. Se prevedi di usarla con prodotti a base di olio, assicurati prima di testarla su una piccola area della spazzola, poiché alcuni oli possono deteriorare il silicone nel tempo.

FAQ 6: La Spazzola Detergente in Silicone è lavabile in lavastoviglie?

No, non mettere la Spazzola Detergente in Silicone in lavastoviglie, poiché l'alta temperatura e i detergenti chimici abrasivi possono danneggiare il silicone, rendendolo inutilizzabile.

FAQ 7: Come posso eliminare l'odore di plastica?

È normale che molte Spazzole Detergenti in Silicone nuove abbiano un leggero odore di plastica. Sebbene l'odore tenda a svanire con il tempo, puoi lavare la spazzola più volte con acqua e sapone delicato per aiutare a ridurlo.

FAQ 8: Quando dovrei sostituire la mia Spazzola Detergente in Silicone?

Sebbene il silicone sia un materiale resistente, l'uso ripetuto può usurare anche le spazzole di migliore qualità. Si consiglia di sostituire la Spazzola Detergente in Silicone ogni 6-12 mesi, oppure prima se risulta danneggiata, inutilizzabile o non più funzionante come previsto.

Nome: Spazzola Detergente in Silicone

Codice lotto: PO/82891-1

Materiale: silicone

Importato da:

ASL Netherlands BV Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam, Paesi Bassi

Numero di registrazione della società 67368468

P. IVA n. NL856951997B01

Made in China

Prodotto per: Herbalife International Luxembourg S.à RL 16, Avenue de la Gare L-1610
Lussemburgo

www.herbalife.com

GPSR_support@link-worldwide.com