

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo:** SA248

**Lote:** ES01-000311/03/2026

**Dimensión de la pantalla:** 1.44 pulgadas

**Conectividad inalámbrica:** Bluetooth 5.2 y Bluetooth 4.0

**Compatible con:** Android 8.0 y iOS 14 y superiores

**Tipo de batería:** Batería de polímero de 150 mAh

**Capacidad de batería:** 2 días dependiendo del uso, configuración y temperaturas externas.

**Tiempo de carga:** 2 horas

**Smart watch Charging voltage:** 5V/150mA

**Tipo de carga:** Cargador con cable

**Contenido del paquete:**

Smartwatch + Correas + Cargador con cable + Manual

**Material:**

Correas: Silicona

Módulo principal: ABS/Cristal

Cargado: ABS

#### ATENCIÓN

Algunas funciones varían según la versión del software de su teléfono móvil, lo cual es normal.

#### PRECAUCIÓN

Evite utilizar otros cargadores distintos al incluido con el reloj. No utilice un adaptador de corriente superior a 5V = 1A para cargar la batería, de lo contrario, el circuito podría quemarse y no se cargará.

#### INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada de DOS (2) años a partir de la fecha de compra original.

#### COBERTURA:

Esta garantía cubre defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso, siempre que no sean causados por accidentes, mal uso, negligencia, modificaciones no autorizadas o uso comercial.

#### NO ESTÁ CUBIERTO

- Daños accidentales, caídas, impactos o maltrato físico.
- Exposición a líquidos, humedad o condiciones ambientales extremas.
- Uso inadecuado, conexión a dispositivos incompatibles o incumplimiento de las instrucciones de este manual.

- Desmontaje, reparación o modificación no autorizados.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos o la pérdida de la capacidad de la batería con el tiempo.

#### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para presentar una reclamación de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente mediante email con el comprobante de compra.

La garantía es válida únicamente para el comprador original.

#### Servicio de atención al cliente:

[GPSR\\_support@link-worldwide.com](mailto:GPSR_support@link-worldwide.com)



#### CONSERVAR ESTE FOLLETO PARA FUTURAS REFERENCIAS JUNTO CON SU TICKET DE COMPRA.

Artículo promocional prohibida su venta. No etiquetado para su venta individual.

#### Fabricado e Importado por:

Asian Sourcing Link Spain S.L. Padre Xifré 3 Pta 69, ES - 28002 Madrid, España, B88515887

[GPSR\\_support@link-worldwide.com](mailto:GPSR_support@link-worldwide.com)

**Número de lote:** ES01-000311/03/2026

Este producto eléctrico no debe desecharse con los residuos domésticos.

Debe llevarse a un centro de recogida de residuos para su correcta clasificación, de acuerdo con las normativas locales.

Contacte con su autoridad local o distribuidor para recibir información sobre reciclaje.

El material del embalaje es reciclable.

Deseche el embalaje en el contenedor adecuado.



Nestlé  
**Nesquik**

**SMARTWATCH**



**INSTRUCCIONES DE USO**

## COMPONENTES DEL RELOJ

- a/ Cargador
- b/ Módulo principal
- c/ Pulsera ajustable



## MONTAJE

• Coloque las correas en el módulo principal del smartwatch, asegurándose de que encajen correctamente.

• Con la ayuda de los pasadores metálicos situados en la parte superior de cada pulsera, mediante presión hacia abajo liberará espacio para introducir la varilla metálica en el reloj y así introducir la pulsera.

• Ajuste el smartwatch alrededor de su muñeca hasta que encuentre una posición cómoda y abroche la hebilla.



## CARGAR EL SMARTWATCH

Antes del primer uso, realice una carga completa de su smartwatch. Se recomienda mantener el nivel de batería por encima del 20% siempre que sea posible.

Las baterías de iones de litio tienden a degradarse con rapidez cuando se someten a ciclos de carga extremos.

Mantener la carga dentro de rangos moderados ayuda a prolongar la vida útil de la batería de tu smartwatch.

Para cargar el dispositivo, introduzca directamente el módulo principal en el dispositivo de carga y conéctelo a un puerto USB de carga.

Asegúrese de que el dispositivo quede correctamente encajado para garantizar una carga estable y segura.



## ENCENDIDO Y CONEXIÓN

• Mantenga presionado el botón derecho durante 3 segundos para encender el dispositivo.

• Descargue e instale la aplicación **HryFine** en **Apple Store** o **Google Play**.  
• También puede escanear el **código QR** incluido para acceder directamente a la descarga.







• Regístrese e inicie sesión en la aplicación **HryFine**.

• Una vez descargada la APP HryFine, acceda a ajustes de su teléfono móvil y mediante la función de acceso a notificaciones habilite las referidas a HryFine sin ello no habrá conexión de la APP con el reloj.

• Conecte el **Bluetooth** tanto de su teléfono como de su Reloj inteligente tocando sobre el **icono Bluetooth**.

• Para configurar su smartwatch con la APP, asegúrese de que no haya otro dispositivo vinculado o será necesario eliminarlo.

• Es posible conectar su reloj haciendo clic en el siguiente icono  desde su APP, situado en la parte superior derecha de la aplicación. Y seleccionando en Bluetooth "Reloj Nesquik".

• Una vez conectado verá el icono del reloj en la App en color verde . Igualmente se marcará este icono  en la parte superior de la pantalla de su reloj junto a la barra de carga de batería .

• Cuando aparezca el dispositivo "**Reloj Nesquik**", selecciónelo y se conectará automáticamente.

## CÓMO USAR EL SMARTWATCH

• Una vez que haya vinculado correctamente su smartwatch, podrá acceder directamente a la APP, donde encontrará todos sus datos de actividad. La información se actualiza de forma automática.

• Toque el botón de la derecha para activar la pantalla y acceder a la interfaz. Cuando desee entrar en una función concreta, presione de forma táctil encima de la pantalla. La pantalla se apagará automáticamente tras 5 segundos de inactividad.

### INFORMACIÓN PERSONAL

Configure sus datos personales en la APP pulsando el icono inferior "yo".

### FUNCIONES DEL RELOJ INTELIGENTE

El reloj debe estar conectado a los datos de su teléfono y los ajustes de la App habilitados para su correcto funcionamiento.

- Hora
- Gestión de notificaciones (Llamadas, SMS, WhatsApp, Telegram, etc.)
- Obturador remoto de cámara
- Despertador
- Control de música
- Esfera reloj
- Calculadora
- Recordatorio hidratación
- Calendario
- Asistente de voz
- Juego
- Linterna

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

• **No sumergible:** Su smartwatch no está diseñado para resistir el agua. Evite utilizarlo en la ducha, al nadar, bucear o en cualquier entorno acuático, ya sea en piscina o en el mar. Si el dispositivo entra en contacto accidental con el agua, séquelo cuidadosamente con un paño suave antes de volver a colocárselo.

• **Evite condiciones extremas:** No exponga el smartwatch a niveles elevados de humedad, cambios bruscos de presión, ni a temperaturas excesivamente altas o bajas durante largos periodos. Estas situaciones pueden deteriorar los componentes internos o provocar fugas de sustancias inflamables.

• **Uso en la muñeca:** Ajuste la correa de manera cómoda, sin apretarla en exceso, y mantenga seca la zona de contacto con la piel. Si observa irritación, enrojecimiento o inflamación, retire el dispositivo de inmediato y consulte a un profesional sanitario.

• **Manipulación del dispositivo:** No intente abrir, perforar, aplastar, cortar ni exponer el smartwatch a fuentes de calor. Cualquier manipulación inadecuada puede dañarlo o generar riesgos para su seguridad.

• **Proceso de carga:** No utilice un adaptador de corriente que supere los 5V = 1A para cargar el dispositivo. Un voltaje o intensidad superiores pueden dañar el circuito interno e impedir que la batería se cargue correctamente.