

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: SA248

Lote: ES01-000311/03/2026

Dimensión de la pantalla: 1.44 pulgadas

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.2 y Bluetooth 4.0

Compatible con: Android 8.0 y iOS 14 y superiores

Tipo de batería: Batería de polímero de 150 mAh

Capacidad de batería: 2 días dependiendo del uso, configuración y temperaturas externas.

Tiempo de carga: 2 horas

Smart watch Charging voltage: 5V DC / 150 mA

Potencia de salida máxima: 6,78 dBm

Tipo de carga: Cargador con cable

Contenido del paquete:

Smartwatch + Correas + Cargador con cable + Manual

Material:

Correas: Silicona

Módulo principal: ABS/Cristal

Cargado: ABS

Rango de frecuencia de funcionamiento inalámbrico:

2402 MHz ~ 2480 MHz

Temperatura recomendada de uso: 0-45°C

ATENCIÓN

Algunas funciones varían según la versión del software de su teléfono móvil, lo cual es normal.

PRECAUCIÓN

Evite utilizar otros cargadores distintos al incluido con el reloj. No utilice un adaptador de corriente superior a 5V DC / 150 mA para cargar la batería, de lo contrario, el circuito podría quemarse y no se cargará. La potencia de entrada del puerto USB frontal debe ser inferior a 100 W. Asegúrese de utilizar un cargador compatible con los requisitos de LPS (fuente de alimentación limitada). Utilice este producto en un rango de temperaturas de 0 a 45°C. Fuera de este rango, el equipo puede presentar fallos o sobrecalentamiento.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada de DOS (2) años a partir de la fecha de compra original.

COBERTURA:

Esta garantía cubre defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso, siempre que no sean causados por accidentes, mal uso, negligencia, modificaciones no autorizadas o uso comercial.

NO ESTÁ CUBIERTO

- Daños accidentales, caídas, impactos o maltrato físico.
- Exposición a líquidos, humedad o condiciones ambientales extremas.

- Uso inadecuado, conexión a dispositivos incompatibles o incumplimiento de las instrucciones de este manual.
- Desmontaje, reparación o modificación no autorizados.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos o la pérdida de la capacidad de la batería con el tiempo.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para presentar una reclamación de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente mediante email con el comprobante de compra.

La garantía es válida únicamente para el comprador original.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GPSR_support@link-worldwide.com

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Este reloj inteligente puede mostrar información personal, como notificaciones o datos de contacto. El dispositivo no incluye código PIN, contraseña ni ningún otro sistema de control de acceso local. Los usuarios son responsables de proteger el dispositivo y evitar el acceso no autorizado. La pérdida, exposición o uso indebido pueden resultar en la visibilidad de la información personal. Al usar este producto, usted reconoce y acepta las limitaciones anteriores.

Para obtener información detallada sobre la protección de datos y la privacidad, consulte la Declaración de privacidad completa disponible en:
<https://link-worldwide.com/lp/nesquik-smartwatch/>

CONSERVAR ESTE FOLLETO PARA FUTURAS REFERENCIAS JUNTO CON SU TICKET DE COMPRA.

Artículo promocional prohibida su venta.
No etiquetado para su venta individual.

Importado por:

Asian Sourcing Link Spain S.L.
Padre Xifre 3 Pta 69, ES - 28002 Madrid, España, B88515887
GPSR_support@link-worldwide.com

Fabricado por:

Ningbo Zhenhai Aisen Plastic Manufacturing Co., Ltd.
No. 129, Qiancheng Road, Jiaochuan Street, Zhenhai District
Ningbo, Zhejiang, China.

Para: Nesquik® Nestlé trade mark. Nestlé España S.A.
Calle de Clara Campoamor, 2, Código postal 08950. Esplugues de Llobregat, Barcelona, España Nestlé.

Número de lote: ES01-000311/03/2026

- Este producto eléctrico no debe desecharse con los residuos domésticos.
- Debe llevarse a un centro de recogida de residuos para su correcta clasificación, de acuerdo con las normativas locales.
- Contacte con su autoridad local o distribuidor para recibir información sobre reciclaje.
- El material del embalaje es reciclable.
- Deseche el embalaje en el contenedor adecuado.



Nestlé®
Nesquik®



SMARTWATCH INSTRUCCIONES DE USO

El instructivo y detalles técnicos para el uso correcto de este producto se encuentran disponibles en:
<https://link-worldwide.com/lp/nesquik-smartwatch/>
Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto.

COMPONENTES DEL RELOJ

- a/ Cargador
- b/ Módulo principal
- c/ Pulsera ajustable



MONTAJE

• Coloque las correas en el módulo principal del smartwatch, asegurándose de que encajen correctamente.

• Con la ayuda de los pasadores metálicos situados en la parte superior de cada pulsera, mediante presión hacia abajo liberará espacio para introducir la varilla metálica en el reloj y así introducir la pulsera.

• Ajuste el smartwatch alrededor de su muñeca hasta que encuentre una posición cómoda y abroche la hebilla.



CARGAR EL SMARTWATCH

Antes del primer uso, realice una carga completa de su smartwatch. Se recomienda mantener el nivel de batería por encima del 20% siempre que sea posible.

Las baterías de iones de litio tienden a degradarse con rapidez cuando se someten a ciclos de carga extremos.

Mantener la carga dentro de rangos moderados ayuda a prolongar la vida útil de la batería de tu smartwatch.

Para cargar el dispositivo, introduzca directamente el módulo principal en el dispositivo de carga y conéctelo a un puerto USB de carga.

Asegúrese de que el dispositivo quede correctamente encajado para garantizar una carga estable y segura.

Asegúrese que la potencia de entrada a la fuente USB sea menor a 100W y debe utilizar un cargador compatible con los requisitos de LPS (fuente de alimentación limitada).



ENCENDIDO Y CONEXIÓN

• Mantenga presionado el botón derecho durante 3 segundos para encender el dispositivo.

• Descargue e instale la aplicación **HKfit one** en **Apple Store** o **Google Play**.

• También puede escanear el código QR incluido para acceder directamente a la descarga.



• Regístrese e inicie sesión en la aplicación HKfit one.

• Una vez descargada la APP HKfit one, acceda a ajustes de su teléfono móvil y mediante la función de acceso a notificaciones habilite las referidas a HKfit one sin ello no habrá conexión de la APP con el reloj.

• Conecte el **Bluetooth** tanto de su teléfono como de su Reloj inteligente tocando sobre el icono **Bluetooth**.

• Para configurar su smartwatch con la APP, asegúrese de que no haya otro dispositivo vinculado o será necesario eliminarlo.

• Es posible conectar su reloj haciendo clic en el siguiente icono  desde su APP, situado en la parte superior derecha de la aplicación. Y seleccionando en Bluetooth "Reloj Nesquik".

• Una vez conectado verá el icono del reloj en la App en color verde . Igualmente se marcará este icono  en la parte superior de la pantalla de su reloj junto a la barra de carga de batería .

• Cuando aparezca el dispositivo "**Reloj Nesquik**", selecciónelo y se conectará automáticamente.



CÓMO USAR EL SMARTWATCH

• Una vez que haya vinculado correctamente su smartwatch, podrá acceder directamente a la APP, donde encontrará todos sus datos de actividad. La información se actualiza de forma automática.

• Toque el botón de la derecha para activar la pantalla y acceder a la interfaz. Cuando desee entrar en una función concreta, presione de forma táctil encima de la pantalla. La pantalla se apagará automáticamente tras 5 segundos de inactividad.

INFORMACIÓN PERSONAL

Configure sus datos personales en la APP pulsando el icono inferior "yo".

FUNCIONES DEL RELOJ INTELIGENTE

El reloj debe estar conectado a los datos de su teléfono y los ajustes de la App habilitados para su correcto funcionamiento.

- | | |
|---|----------------------------|
| • Hora | • Recordatorio hidratación |
| • Gestión de notificaciones (Llamadas, SMS, WhatsApp, Telegram, etc.) | • Calendario |
| • Obturador remoto de cámara | • Asistente de voz |
| • Despertador | • Juego |
| • Control de música | • Linterna |
| • Esfera reloj | |
| • Calculadora | |

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

• **No sumergible:** Su smartwatch no está diseñado para resistir el agua. Evite utilizarlo en la ducha, al nadar, bucear o en cualquier entorno acuático, ya sea en piscina o en el mar. Si el dispositivo entra en contacto accidental con el agua, séquelo cuidadosamente con un paño suave antes de volver a colocárselo.

• **Evite condiciones extremas:** No exponga el smartwatch a niveles elevados de humedad, cambios bruscos de presión, ni a temperaturas excesivamente altas o bajas durante largos periodos. Estas situaciones pueden deteriorar los componentes internos o provocar fugas de sustancias inflamables.

• **Uso en la muñeca:** Ajuste la correa de manera cómoda, sin apretarla en exceso, y mantenga seca la zona de contacto con la piel. Si observa irritación, enrojecimiento o inflamación, retire el dispositivo de inmediato y consulte a un profesional sanitario.

• **Manipulación del dispositivo:** No intente abrir, perforar, aplastar, cortar ni exponer el smartwatch a fuentes de calor. Cualquier manipulación inadecuada puede dañarlo o generar riesgos para su seguridad.

• **Proceso de carga:** No utilice un adaptador de corriente que supere los 5V/150mA para cargar el dispositivo. Un voltaje o intensidad superiores pueden dañar el circuito interno e impedir que la batería se cargue correctamente.